



Instellen Flepos

1. Start 3DMC

2. Open "Extra" en vervolgens "Configuratie radio's"



3. Selecteer "Instellen" en vul nieuw IP adres in "212.204.120.33/2101 en kies vervolgens "NET"



4. "Vul gebruikersnaam" en "wachtwoord" in



Netwerk Correcties

NTRIP **Status**

Server: 212.204.120.33/210

Gebruikersnaam: Gebruikersnaam

Wachtwoord: Wachtwoord

Mount Point:  FLEPOSVRS31GR (RT)

Correcties: VRS

OK Annuleer

5. Selecteer de juiste mountpoints door op de steeksleutel te duwen, het downloaden te bevestigen en na het laden van de lijst "FLEPOSVRS31GR" te selecteren.

6. Druk vervolgens "OK"